Akumulačná nádrž so zásobníkom ATTACK HR, HRS

Technické údaje

Parameter	Jednotka	HR 600 K	HR 800 K	HR 1000 K	HRS 600 K	HRS 800 K	HRS 1000 K	HRS 1250 K	HRS 1500 K	HRS 2000 K
Poloha 1–6	mm	1 515	1 545	1 735	1 515	1 545	1 735	1 655	1 755	1 955
Poloha 2–7	mm	1 123	1 135	1 255	1 123	1 135	1 255	1 175	1 345	1 408
Poloha 3	mm	794	846	1 036	794	846	1 036	988	1 072	1 314
L – max. dĺžka elektrického vykurovacieho telesa	mm	650	735	735	650	735	735	880	920	1 000
Poloha 4–8	mm	684	725	775	684	725	775	695	820	862
Poloha 5–9	mm	245	315	295	245	315	295	285	375	315
Poloha RS	mm	—	—	—	245	315	295	285	375	315
Poloha AS	mm	—	—	—	725	725	860	850	895	843
Priemer bez izolácie	mm	700	790	790	700	790	790	950	1 000	1 100
Priemer s izoláciou 100 mm	mm	900	990	990	900	990	990	1 150	1 200	1 300
Výška	mm	1 754	1 806	1 996	1 754	1 806	1 996	1 948	2 032	2 274
Výška s izoláciou 100 mm	mm	1 854	1 906	2 096	1 854	1 906	2 096	2 048	2 132	2 374
R – sklopný rozmer bez izolácie	mm	1 841	1 898	2 081	1 841	1 898	2 081	2 064	2 160	2 390
Max. pracovná teplota nádrže	°C	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Max. pracovný tlak nádrže	bar	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Plocha solárneho výmenníka	m²	—	—	—	1,8	2,4	3	3	3,6	4,2
Objem solárneho výmenníka	l	—	—	—	11,9	15,9	19,8	19,8	19,8	23,7
Max. pracovný tlak solárneho výmenníka	bar	—	—	—	10	10	10	10	10	10

Parameter	Jednotka	HR 600 K	HR 800 K	HR 1000 K	HRS 600 K	HRS 800 K	HRS 1000 K	HRS 1250 K	HRS 1500 K	HRS 2000 K
Max. pracovná teplota solárneho výmenníka	°C	—	—	—	105	105	105	105	105	105
Objem vnútorného zásobníka TÚV	l	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Max. pracovná teplota vnútorného zásobníka	°C	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Max. pracovný tlak vnútorného zásobníka	bar	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Objem nádrže	l	445	553	731	445	553	731	1 079	1 260	1 800
Hmotnosť	kg	157	157	172	157	157	172	172	265	296